

Installation d'une grille restrictive

Lorsqu'une grille restrictive est utilisée sur un chauffe-eau au gaz à évacuation forcée ou à évacuation forcée directe, la grille de protection standard peut être retirée du coude de terminaison et remplacée par une grille restrictive. En aucun temps la grille restrictive ne doit être installée par-dessus la grille de protection standard. Veuillez vous référer au manuel d'installation fourni avec votre chauffe-eau afin de savoir quand vous pouvez utiliser des grilles restrictives.

Nous sommes conscients que certains appareils comprennent une grille restrictive par-dessus la grille de protection. Lesdits appareils peuvent demeurer tels quels s'ils sont situés dans des emplacements s'élevant à plus de 2 000 pieds (610 m) au-dessus du niveau de la mer. Toutefois, tout nouvel appareil devra se conformer aux exigences spécifiées dans le premier paragraphe du présent bulletin.